

Gebruiksaanwijzing art.nr. 81500

Zekeringkast 10A + dubbelpolige aardlek 30mA

WAARSCHUWING: Bij twijfel neem contact op met de dealer.

MONTAGE: Plaats de unit plat op tafel. Schroef het kastje middels de 2 schroeven die aan de voorkant zichtbaar zijn open. Monteer het kastje op de gewenste locatie. Sluit de draden aan volgens het aansluitschema. Voor de draadvoer kunt u aan de boven- of onderkant van de unit de voorbereekte uitsparingen uitknippen. Bevestig de deksel door middel van de 2 schroeven aan de voorkant.

NEEM BIJ TWIJFEL CONTACT OP MET JOUW CARAVAN- CAMPERDEALER OF JE ELEKTRONISCH INSTALLATEUR!

TESTEN: Na montage, met de testknop het functioneren van de aardlekschakelaar controleren. Schuif de hefboom van de aardlekschakelaar van 0 naar 1. Druk de testknop T in, de hefboom moet terugslaan van 1 naar 0.

GEBRUIK OP DE CAMPINGPLAATS: Zet de zekering en de aardlekschakelaar aan door de hefboomen van 0 naar 1 te zetten. Druk de testknop T in. De hefboom van de aardlekschakelaar moet nu terugslaan. Indien dit niet gebeurt neem dan contact op met de campingeigenaar of een elektrotechnisch installateur in de omgeving. Bij langdurig verblijf op dezelfde plaats éénmaal per maand de aardlekschakelaar testen op zijn juiste werking.

GEBRUIK VOOR AANSLUITING OP DE CAMPINGPAAL ALLEEN GOEDGEKEURDE CARAVAN- CAMPER AANSLUIFSNOEREN OF -HASPELS. HASPELS ALTIJD HELEMAAL AFROLLEN!

Aansluitschema

