



Watertank

Compressor

Pomp

Keukenkraan

Toilet

Badkamer

Boiler



Knip de leiding door



Plaats de koppelstukken



Plaats het kraantje
en knip iets verder opnieuw



Plaats de koppelstukken
en het kraantje



Sluit het gardena deel
aan het 2e kraantje

1bar



Breng de compressor
naar 1bar



Per kraan aftappen